

Navodila za upravljanje NJP-400

Postopek za vnos gesla

- Pritisni tipko Enter  - (Vpiši geslo:). Geslo je: 222.
- Tipko  pritisneš 3x, da se izpiše število 2 s tipko  se pomakneš desno, da vpišeš drugo 2 in nato še tretjo 2. Potrdiš z Enter .

Postopek za reset

- Vnesi geslo.
- Pritisni tipko Reset .

Postopek za izklop/vklop skupine

- Vnesi geslo.
- Pritisni tipko  (Pod upravljanje).
- S tipko  3x (Meni = 4: vklop, izklop skupine).
- Pritisni tipko  za izklop ali  za vklop skupine.
- S tipko  ali  vpiši št. centrale (1,2 ...). Potrdiš z Enter .
- S tipko  ali  vpiši skupino, ki jo želiš izklopiti. To potrdiš z Enter .
- Pritisni tipko Enter .

Postopek za izklop/vklop enote (adrese)

- Vnesi geslo.
- Pritisni tipko  (Pod upravljanje).
- S tipko  4x (Meni = 5: vklop, izklop adrese).
- Pritisni tipko  za izklop ali  za vklop adrese.
- S tipko  ali  vpiši št. centrale (1,2 ...). Potrdiš z Enter .
- S tipko  ali  vpiši addresso, ki jo želiš izklopiti. To potrdiš z Enter .
- Pritisni tipko Enter .

Ukrepanje ob požarnem alarmu

- **Požarni alarm:** Piska notranja sirena, na LCD prikazovalniku na začetku prve vrstice piše **POŽAR1**, sveti lučka **POŽARNI ALARM** in dodatno lučka **EVAKUACIJA** ob drugi stopnji alarma.

Pritisnite tipko Izklop Notranje Sirene



S pregledovanjem dogodkov (tipke    ) ugotovite lokacijo alarma. Preglejte prostor, iz katerega prihaja alarm in v primeru požara pritisnite najbližji ročni javljalik, da s tem takoj sprožite drugo stopnjo alarma in prenos signala v varnostno nadzorni center.

Postopajte po navodilih požarnega reda za vaš objekt.

V primeru lažnega alarma se čimprej vrnite do centrale in jo resetirajte. Če se alarm ponovi, izklopite javljalik ali skupino, ki javlja lažni alarm. Še enkrat se prepričajte, da v teh prostorih ni požara. Ti prostori niso več zaščiteni in jih morate nadzorovati. Pokličite vzdrževalca sistema ali servis.

Ukrepanje ob tehničnem alarmu

- **Tehnični alarm:** Piska notranja sirena, na LCD prikazovalniku na začetku prve vrstice piše **TEH.AL**, sveti lučka **TEHNIČNI ALARM**. Na LCD prikazovalniku je podrobneje opisano za kakšen alarm gre in kje se je zgodil.
- Pritisnite tipko Izklop Notranje Sirene 
- Pojdite na mesto alarma ter ukrepajte v skladu s tehnološkimi navodili za sistem oz napravo ki je sprožila alarm.

Ukrepanje ob napaki

- **Napaka:** Piska notranja sirena. Sveti ena ali več lučk **NAPAKE**: SPLOŠNA NAPAKA, NAPAKA – NAPAŽANJE ali NAPAKA – PROCESOR.

Pritisnite na tipko 

S pregledovanjem dogodkov ugotovite vrsto napake in o napaki obvestite vzdrževalca sistema ali servis.

Možno je, da javljanje požara in aktiviranje zaščitnih ukrepov ob alarmu na delu ali v celotnem objektu ne deluje, zato poostrite nadzor objekta!

Napake **Izpad omrežnega napajanja** ni potrebno javljati, ker ima centrala vgrajene akumulatorske baterije, ki zagotavljajo 48 urno avtonomijo. O tem obvestite samo vzdrževalca stavbe.